

## 1. Pendant le démarrage

- Ecran noir avec une série de messages qui vous semblent incompréhensibles, votre machine ne trouve pas le système d'exploitation, il faut probablement reconfigurer le *BIOS*, réparer ou réinstaller le système, voir dans ce cas la page **Réinstallation**.
- Ecran noir qui vous demande de choisir le *lecteur de démarrage*, disque dur ou CD-ROM, sélectionnez le disque dur pour un démarrage normal, le CD-ROM pour effectuer une réparation à partir du CD d'origine, suivre ensuite les instructions à l'écran.
- Ecran noir avec le message *no system disk*, retirez la disquette et appuyez sur une touche pour redémarrer normalement
- Ecran bleu avec une barre de progression jaune ou du texte écrit en blanc, surtout ne pas cliquer sur *Quitter* ni toucher au *clavier*, le système effectue un contrôle de votre disque dur, laissez le finir pour qu'il puisse le réparer.
- Ecran noir avec différentes instructions, selon le système d'exploitation installé, essayez de faire sans précipitation ce qu'il vous demande, un point après l'autre, cela permet souvent de corriger le problème, si les indications affichées ne sont pas claires passez par les rubriques **Quelle machine?** et **Dépannage**.

[Imprimer](#)



[Page précédente](#)

[Page suivante](#)



© Copyright by [Roessli Jean-Paul](#). All rights strictly reserved. Worldwide.