

2. Mise en marche

- On trouve parfois des boîtiers d'ordinateur avec un bouton à l'arrière qui permet de couper l'arrivée du courant, voir si celui-ci est bien sur enclenché.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton principal vous devez sentir un déclic, si ce n'est pas le cas l'interrupteur est peut être tout simplement déboîté ou cassé, le remettre en place ou le changer.
- Si le déclic se produit, sans qu'aucune diode lumineuse ne s'allume, votre boîtier d'alimentation est très probablement défectueux, le faire remplacer par une personne compétente.
- Si une petite lumière témoin se manifeste à l'avant de votre machine cela veut dire par contre qu'il y a une alimentation électrique, rejoindre l'étape **A quel moment?**

[Imprimer](#)

[◀ Page précédente](#) [Page suivante ▶](#)

© Copyright by [Roessli Jean-Paul](#). All rights strictly reserved. Worldwide.